



CosterCloud

il sistema semplice per gestire gli impianti in libertà

COSTER

Tecnologie Elettroniche



cloud
no
ster
con

CosterCloud.

Il sistema semplice, modulare, sicuro per gestire i tuoi impianti in piena libertà.

Da oggi puoi avere le stesse funzionalità del nostro sistema di supervisione SWC701 senza la necessità di disporre di una struttura hardware dedicata.

Un semplice click, su un qualsiasi supporto mobile, consente la gestione degli impianti in totale autonomia.



Un solo prodotto, tanti vantaggi.

Diversi livelli di accesso consentono diversi livelli di utilizzo: puoi liberamente scegliere il livello che più si adatta alle tue necessità.

Puoi accedere alla Server-Farm Coster sempre, ovunque e gestire i tuoi impianti in sicurezza.

Vantaggi

- Le stesse funzionalità del nostro sistema di supervisione SWC701 da qualsiasi supporto mobile.
- Diversi livelli di accesso consentono diversi livelli di utilizzo; puoi liberamente scegliere il livello che più si adatta alle tue necessità.
- Con CosterCloud è possibile effettuare non solo la lettura dei dati ma anche le impostazioni di set point e la gestione degli allarmi.
- Nessun costo di struttura e di manutenzione.
- Aggiornamenti delle funzionalità del sistema sempre ed **automaticamente**.
- Recovery dei dati grazie a backup quotidiani, con salvataggio sul server Coster.
- Semplicità di utilizzo.
- Gestione della sicurezza dei dati.
- Gestione della sicurezza degli accessi tramite policy con login e password.





vantaggi

« Gestire gli impianti senza postazioni fisse,
per avere una struttura snella ed efficiente»

Accessi protetti per ogni operatore.

Il programma prevede un sistema di accessi a livelli protetti da password, in questo modo ogni operatore può accedere solo al livello di competenza.

Esistono 4 livelli di accesso diversi, permettendo così di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

1. Amministratore di impianti.
2. Gestore di impianti.
3. Manutentore.
4. Utente base.

1. Amministratore di impianti.

Funzionalità
consentite

- **Gestione completa degli impianti.**

Creazione, cancellazione, modifica - inclusa aggiunta e rimozioni di apparecchiature al/dall'impianto.

Abilitazione/disabilitazione rilanci allarme dall'impianto.

Abilitazione/disabilitazione chiamate automatiche all'impianto.

Ricerca impianti.

Stampe varie, letture manuali, scritture, ecc.

- **Gestione completa delle apparecchiature.**

Inserimento, rimozione, visualizzazione sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi,

Abilitazione/disabilitazione rilanci allarme,

Abilitazione/disabilitazione chiamate automatiche, letture manuali, scritture, visualizzazione diagrammi dei registratori,

Export dati dei registratori, ecc.

- **Gestione e configurazione completa delle chiamate automatiche.**

Creazione, cancellazione, modifica, impostazione policy, ecc.

- **Gestione e configurazione completa dei rilanci allarme.**

Creazione, cancellazione, modifica, impostazione policy, ecc.

- **Gestione completa dei sinottici di impianto**

Creazione, modifica, cancellazione, visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici, navigazione tra sinottici ecc.

- **Gestione completa dello storico di apparecchiatura.**

Cancellazione, visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.

- **Gestione completa degli allarmi.**

Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, tacitazione, cancellazione, rilancio, stampe varie, ecc.

- **Gestione completa degli scenari.**

Creazione, cancellazione, ricerca, invio, ecc.

Funzionalità
non
consentite

L'amministratore di impianti non può:

- **Configurare il servizio.**

- **Gestire gli utenti.**

- **Gestire gli insiemi.**

Queste funzionalità sono ad esclusivo appannaggio degli utenti interni a Coster (Amministratore SWC701 e Master del Servizio). Di fatto, quindi, nessun Cliente potrà mai configurare il proprio ambiente SWC701 (ad esempio modificando la lingua...), creare o modificare i propri utenti né creare o modificare i propri insiemi.



2. Gestore di impianti.

Funzionalità consentite

L'utente è un esperto con accesso limitato alle funzionalità SWC701 (sempre e comunque applicate ai soli impianti del Servizio).

- **Gestione limitata degli impianti.**

Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, scritture, ecc.

- **Gestione limitata delle apparecchiature.**

Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, scritture, visualizzazione diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.

- **Gestione completa dei sinottici di impianto.**

Creazione, modifica, cancellazione, visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici, navigazione tra sinottici ecc.

- **Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.**

Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.

- **Gestione limitata degli allarmi.**

Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, tacitazione, stampe varie, ecc.

- **Gestione limitata degli scenari.**

Creazione, ricerca, invio, ecc.

3. Manutentore.

Funzionalità consentite

Questo profilo è stato pensato per gli utenti che si occupano della manutenzione degli impianti.

Questo genere di utente ha principalmente la necessità di effettuare operazioni di lettura manuale e/o visualizzazione dell'esito di letture automatiche, nonché di modificare i valori di alcuni parametri (per effettuare il tuning dell'impianto).

- **Gestione limitata degli impianti.**

Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, ecc.

- **Gestione limitata delle apparecchiature.**

Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, scritture, visualizzazione diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.

- **Gestione limitata dei sinottici di impianto.**

Visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici ecc.

- **Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.**

Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.

- **Gestione limitata degli allarmi.**

Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, stampe varie, ecc.

- **Gestione limitata degli scenari.**

Creazione, ricerca, invio, ecc.

4. Utente base.

Funzionalità consentite

Questo genere di utente ha principalmente la necessità di effettuare operazioni di lettura manuale e/o di visualizzazione dell'esito di letture automatiche.

- **Gestione limitata degli impianti.**

Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, ecc.

- **Gestione limitata delle apparecchiature.**

Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, visualizzazione diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.

- **Gestione limitata dei sinottici di impianto.**

Visualizzazione, esecuzione, navigazione tra sinottici, ecc.

- **Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.**

Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.

- **Gestione limitata degli allarmi.**

Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, stampe varie, ecc.

- **Gestione limitata degli scenari.**

Ricerca ecc.


Utenti



COSTER



made in Italy



COSTER TECNOLOGIE ELETTRONICHE S.p.A.

Sede Legale, Amministrazione e Vendita.

via San G.B. De La Salle, 4/a 20132 Milano
Tel. +39 02 2722121 Fax +39 02 2593645
info@coster.eu www.coster.eu

Ricevimento Ordini.

Fax +39 02 27221239
ricevimento.ordini@coster.eu

Ufficio Regionale Centro-Sud.

via S. Longanesi, 14 00146 Roma
Tel. +39 06 5573330 Fax +39 06 5566517
centrosud@coster.eu

Spedizioni.

via Gen. Treboldi, 190/192 25048 - Edolo (BS)
Tel. +39 0364 773202 Tel. +39 0364 773217
spedizioni@coster.eu

Filiale Inghilterra.

COSTER T.E. UK Branch
5 Shaftesbury Street South, Sir Francis Ley Industrial
Park - Derby DE23 8YH
Tel. +44 (0) 1332 200555 Fax +44 (0) 1332 204181
ukbranch@coster.info